SRS 220A SRS 210A SR 200A

取扱説明書(応用編)

EN011U055 (2111K-DC)

特定小電力の旧機種との互換性に関して

"CUE機能"、"個別呼び出し機能"、"クローン機能"は、SRS220△ などのΔシリーズと旧機種 SRS220/SRS210/SR200 との間で は動作しない場合があります。旧機種のソフトウェアのアップデート を行うことによりロシリーズとの互換性を持たせることができますの で、必要な場合は当社国内営業部(電話:03-6711-4055)にお問 い合わせください。

CUE(キュー)機能による緊急アラーム

グループ全員のトランシーバーにアラームを鳴らして、緊急連絡や重要な 用件の通知を行うことができます。この機能は受信側の音量ボリュームに 関係なく、設定した音量でアラームが鳴り、同時に LED インジケータが オレンジ色で点滅して、画面に"CUE"を表示させますので、相手が音量 を下げたまま忘れている場合でも、確実に緊急連絡や重要な用件の通知を 行うことができます。CUE を受信した時にトランシーバーの近くにいな かった場合でも、"CUE"の表示と LED インジケータの点滅が継続します ので、戻った時に緊急着信があったことがわかります。



■ CUE 緊急信号を送出する

[CUE] ボタンを1秒以上長押しすると「ピピピッ」と電子音が鳴り、 CUE 緊急信号を送出します。

■ CUE 緊急信号を受信する

CUE 緊急信号を受信するとアラームが鳴り、画面表示と LED インジケー タの点滅で知らせます。



·[CUE] ボタンを2回続けて短押しすると「ピ ピッ」と電子音がして画面に約2秒間 "CM-"hvi ON"が表示され、CUE 緊急信号を受信しても アラーム音が鳴らなくなります。再度同じ操作

10

を行うと、アラーム音が鳴るようになります。 PTT(通話)スイッチを押すと、CUE(キュー)を送信した相手と 通話することができます。

- "CUE"の表示と LED インジケータの点滅は、いずれかのボタンを 押すと元の状態に戻ります。
- イヤホンやヘッドセットを接続していても、トランシーバーのスピー 注意 カーからアラームが鳴ります(下記の操作で、鳴らないようにするこ とができます)。

◎ アラーム音の種類と設定を変える

CUE 緊急信号を受信した時に鳴るアラーム音を3種類から選択できます。 また、イヤホンやヘッドセットを接続している時に、トランシーバーの スピーカーからアラーム音を鳴らさないようにすることができます。

1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。

- 2. [**ω**▼]または[▲st]ボタンを押して "CBP" の表示にして [CUE] ボタンを押します。"CBP" が表示されない場合は"SETM"を表示させて "ALL"に設定すると表示されるようになります。
- 3. [Ⅰ ▼] または [▲ 𝒵] ボタンを押してアラーム音を設定します。
- 4. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

表示	アラーム音	
SP-A	"ピロッ"	常にスピーカーからアラームが
SP-B	"ピロッピロッ"	鳴ります。 イヤホンやヘッドセットからは
SP-C	"ピロロッピロロッピロロッ"	アラームは鳴りません。
Α	"ピロッ"	スピーカーまたはイヤホンや
В	"ピロッピロッ"	ヘッドセットからアラームが鳴
С	"ピロロッピロロッピロロッ"	ります。

マルチチャンネル待ち受け機能

複数のチャンネルをスキャンしながら待ち受けを行い、信号が入ったチャ ンネルで通話を行うことができます。

この機能を使って、グループで異なるチャンネルを使用している状況で、 グループの全てのチャンネルをモニターしながら通話を行うことができます。



マルチチャンネル待ち受け中は、オートチャンネルセレクト機能は使 注意 用できません。

■ 待ち受け受信するチャンネルを決める

待ち受け受信するチャンネルを最大10チャンネル登録できます。

- 1. 待ち受け受信したいチャンネルにあわせます。 [CUE]ボタンと[▲SET]ボタンを同時に押します。 待ち受けチャンネルとして登録され、画面左上に
 - "■■"が表示されます。
- 2. 同じ操作を繰り返して、待ち受け受信したいチャンネル全てを登録し ます。
- 待ち受け受信の登録をしたチャンネルは、もう一度 [CUE] ボタンと 補足 [▲SET]ボタンを同時に押すと登録が解除され、画面の"■"が消 えます。

■ 待ち受け受信をする

- 1. 一度電源を切り、「 **ω** ▼] ボタンと [CUE] ボタンを押しながら電源を 入れます。
 - ・待ち受け登録されている全てのチャンネルで信 号の待ち受け受信がスタートします。 ・"MCW" が表示され "■■" が点滅します。



けが止まり、相手の話を聞くことができます。チャンネルが表示され ている間に PTT(通話)スイッチを押すと送信することができます。



一時的に待ち受け受信したくないチャンネルは、[⊶ ▼] または [▲SET]ボタンを押してチャンネルを選び、チャンネルが表示 されている間に [CUE] ボタンと [▲SET] ボタンを同時に押すと、 約3分間待ち受け受信の対象から外れます。3分経過後、または同じ 操作を繰り返すか一度電源を切ると、再び待ち受け受信の対象に戻り ます。

■ 待ち受け受信中の送信チャンネルの変更

待ち受け受信中に PTT (通話) スイッチを押すと、前回信号を受信したチャ ンネルで送信しますが、他のチャンネルで送信することもできます。

◎ 待ち受け登録されているチャンネルから選ぶ

- 1. [0 ▼] または [▲ 5 □] ボタンを押して、送信したいチャンネルを選 びます。
- 2. チャンネル表示が "MCW" に変わる前に PTT(通話) スイッチを押すと、 選んだチャンネルで送信します。

◎ あらかじめ決めたチャンネルで送信する

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [G ▼]または [▲SET]ボタンを押して "TXCH" の表示にして [CUE] ボタンを押します。"TXCH" が表示されない場合は"SETM"を表示させて "ALL"に設定すると表示されるようになります。
- 3. [G ▼] または [▲SET] ボタンを押して"S-CH"の表示にして [CUE] ボタンを押します。
- 4. [M▼]または [▲SET]ボタンを押して "S-CH" の表示にして [CUE] ボタンを押します。
- るチャンネルを選びます。
- 6. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

■ マルチチャンネル待ち受け受信をやめる

- 1. 一度電源を切り、[m▼] ボタンと [CUE] ボタンを押しながら電源を 入れます。
- マルチチャンネル待ち受け機能が OFF になります。

■ 2つのチャンネルを交互に受信する(デュアルレシーブ機能)

現在のチャンネルともう1つのチャンネルを交互に受信する機能で、もう 1つのチャンネルで同じグループコードを含む信号を受信すると交信する ことができます。

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [G ▼]または [▲SET]ボタンを押して "TXCH" の表示にして、[CUE]ボタンを押します。 1 N FH "TXCH" が表示されない場合は "SETM" を表示 させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。
- 3. [**on**▼]または[▲SET]ボタンを押して"DR"の 表示にして、[CUE] ボタンを押します。
- 4. 同様に下記の2項目を設定します。 S-CH → 現在のチャンネル以外に受信したいチャンネルを選択 S-GP → 相手と同じグループコードを選択
- 5. PTT (通話) スイッチを押します。
- 6. 一度電源を切り、[m▼] ボタンと [CUE] ボタンを押しながら電源を 入れます。
- 現在のチャンネル番号の右側に"DR"が点灯して、 🗰 デュアルレシーブが動作します。 [**G**▼]または[▲SET]ボタンを押して、チャン



IR

ネルを変えることができます(登録した待ち受け受信チャンネルのみ)。

◎ デュアルレシーブ機能をやめる

ー度電源を切り、[On▼]ボタンと[CUE]ボタンを押しながら電源 を入れます。デュアルレシーブ機能が OFF になります。

アラームで緊急を知らせる (エマージェンシー機能)

緊急時に最大音量で"ピーッ"とアラーム音を鳴らし続けて周囲に緊急事 態を知らせます。

- ・オートチャンネルセレクト機能が動作中は、エマージェンシー機能 注意
 - は動作しません。 イヤホンやヘッドセットを接続していても、トランシーバー本体の スピーカーからアラームが鳴ります。

■ エマージェンシー機能を使えるようにする

- 1. 一度電源を切り、[CUE] ボタンと [▲SET] ボタン押しながら電源を 入れます。
- [┓▼]または[▲SET]ボタンを押して、"CU-EC" を選びます。
- 3. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

■ 緊急を知らせる

[CUE] ボタンを1 秒以上押し続けます。

アラーム音が鳴り続け、画面の表示が点滅します。 PTT(通話)スイッチを押すとアラーム音を 補足 中断して通話することができます。 ・[CUE] ボタンを1秒以上押すか、電源を切る



LLIEE

とエマージェンシー機能の動作は停止します。 ■ エマージェンシー機能の動作を変える

アラーム音と同時に自動で送信したり、LED インジケータを点滅させたり、

また、緊急連絡用チャンネルに自動で移動することができます。

- 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [G ▼]または [▲SET]ボタンを押して"EMGC" の表示にして、[CUE] ボタンを押します。 "EMGC" が表示されない場合は "SETM" を表示 させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。



3. [m▼]または [▲set] ボタンを押してエマージェンシー機能の動作 を選びます。

ALAM:緊急アラーム音で緊急を知らせます。

: アラーム音は鳴らさずに、緊急連絡用チャンネルに自動で切 CH り替わります。



- :緊急アラーム音を鳴らし、自動的に送信状態になります。 CI
- CL-LT:緊急アラーム音を鳴らし、自動的に送信状態になり、LED インジケータを点滅表示させます。
- 4. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

- 1 1 54

- 5. [⊶▼]または [▲ SET] ボタンを押して、送信す

固別呼び出し機能

- 個別呼び出し機能では、次の3種類の呼び出しができます。 ◎ 個別呼び出し
- 01~99の中から、指定した ID に設定している局だけを呼び出します。 ◎ グループ呼び出し
- 10 グループ (グループ ID G0 ~ G9)の中から、指定したグループ ID に設定している局だけを呼び出します。
- ◎ 全局一斉呼び出し (ALL) 全ての局を一斉に呼び出します。



・あらかじめ仲間同士で、個別 ID やグループ ID を設定してください。 ・電波の弱い場所やノイズの多い場所では、個別呼び出し機能が動作 しない場合があります。

個別呼び出しを使用中は、オートチャンネルセレクト機能やサブチャ 注章 ンネルセレクト機能は使用できません。

■ 個別呼び出しを使えるようにする

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [m▼]または[▲set]ボタンを押して "個 SELC"の表示にします。 "個 SELC"が表示されない場合は "SETM"を表 示させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。
- 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [**G**▼]または [▲SET]ボタンを押して、個別呼び出し機能で運用で きる最大局数を選択します。
 - 20 : 個別 ID "01" ~ "20" までの 20 局
- 99 :個別 [D "01"~ "99" までの 99 局
- OFF: 個別呼び出し機能は動作しません。
- 5. PTT (通話) スイッチを押します。 画面に"個"が表示して個別呼び出し機能が動作 します。

■ 自分の個別 ID やグループ ID を設定する

個別呼び出し機能で使用する「自分の個別 ID」と「自分のグループ ID」 を設定します。

あらかじめ、上記の"個別呼び出しを使えるようにする"の操作で、 "OFF"以外の設定にしてください。

- 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- 2. [G ▼] または [▲SET] ボタンを押して "個 ID" または "個 GRP" の表示にします。

■ 】 】 -*** : 自分の個別 ID を設定する時

📲 🏹 🎢 🗄 自分のグループ ID を設定する時

- 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [m▼]または [▲SET] ボタンを押して個別 ID またはグループ ID を選択します。
- 5. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

■ 個別呼び出しをする

- 「 m ▼] ボタンと [CUE] ボタンを同時に押します。 画面に"SCAL"が表示されます。
- [Gn▼]または [▲SET]ボタンを押して、呼び出 したい相手の個別 ID やグループ ID を選びます。 全ての局を一斉に呼び出したい時は"AL"を選び ます。
- 3. PTT (通話) スイッチを押します。 上記で選んだ相手を呼び出して、通常の画面に戻ります。

■ 個別呼び出しを受けた時の動作

個別呼び出しとグループ呼び出しの場合、画面にチャンネルと呼び出して きた相手の個別 ID またはグループ ID が交互に表示します。全局一斉呼び 出しの場合は、画面表示はチャンネルのままで、着信音も鳴りません。

呼び出しを受けた後に PTT (通話) スイッチを押すと、通話することがで きます。

■ 個別呼び出しを受けた時に着信音を鳴らす

個別呼び出しを受けた時に、着信音を鳴らすことができます。

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- 2. [**ω**▼]または [▲set] ボタンを押して "個 BEEP" の表示にします。
- 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [**○**雨▼]または [▲SET] ボタンを押して、着信音を選択します。

1/2/3:着信音が鳴るパターンを3種類から選べます。 ただし、ALL で呼ばれた時は着信音は鳴りません。 OFF :着信音は鳴りません。

5. PTT (通話) スイッチを押して終了です。







仲間と通話可能かを常にチェックする

■ コールバック機能

グループモード時にコールバック機能を使用すると、「通話できる範囲にいるか」または「電源を切っていないか」を電子音とアイコン表示で常にチェックしながら通話できます。また、当社の中継器を使用した中継通話を行っているときは、中継エリア(通話エリア)内にいるかどうかを電子音とアイコン表示で確認できます(中継器側の通話エリアを判定する機能を"ON"にする必要があります)。

コールバック機能を"ON"にすると、オートチャンネルセレクト機 注意 能は使用できません。





通話できる時 通話できない時(圏内が点滅)

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [on▼]または[▲st]ボタンを押して "CLBK" の表示にします。
 "CLBK" が表示されない場合は "SETM"を表示 させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。
- 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [On ▼]または [▲SET] ボタンを押して"ON"の表示にします。
- 5. [CUE] ボタンを押します。
- [On▼]または[▲stt]ボタンを押して "GRP" の表示にします。
- 7. [CUE] ボタンを押します。
- [m▼]または [▲st]ボタンを押して"ON"の表示にします。
- 9. [CUE] ボタンを押して、続けて [▲set] ボタンを押します。
- 10. "GRCD"の表示になりますので [CUE] ボタンを 押します。

11.[**m**▼]または [▲SET] ボタンを押して、仲間同 士で決めたグループコード (GP01 ~ GP50) ま たは DCS コード (D017 ~ D754) にあわせて [CUE] ボタンを押 します。

12.PTT(通話)スイッチを押します。

コールバック機能が動作して、画面に"圏内"が点滅表示します。 相手が通話可能な状態になると"圏内"の点滅が点灯に変わります。

通話可能かどうかは、電子音とディスプレイの表示で確認できます。

状況	電子音	アイコン表示
通話可能	圏内になった時に一度だけ "ピピッ"と鳴る	電子音が鳴った後"圏内"が <u>点灯</u> する
通話不可能	圏外になった時に一度だけ "プップッ"と鳴る	電子音が鳴った後"圏内"が 占減 する



・同じチャンネルで同じグルーブコードや DCS コードが他の使用者
 に使われている時は、"グループモードの設定"を参照して、仲間同
 士で他のグループ番号に切り替えてください。
 ・他のグループの人が同じチャンネルを使って通話している時は、音

他のジルーフの人が向しチャンネルを使うて通話している時は、自 声は聞こえませんが、受信状態になり、通話できません。

■ コールバック機能をやめる

- 1. 上記の手順1~4を行い、手順4で"OFF"の表示にします。
- 2. PTT (通話) スイッチを押します。
- コールバック機能が OFF になります。

秘話機能

秘話機能を設定した仲間同士だけが通話内容を聞くことができます。秘話 機能を設定していない人は、通話内容が聞き取りにくくなります。

同じチャンネルで秘話機能を動作させていると、通話内容を聞かれる 注意 場合がありますのでご注意ください。

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- 2. [on▼]または[▲SET]ボタンを押して "秘 SCR"の表示にして、[CUE]ボタンを押します。
 "秘 SCR"が表示されない場合は "SETM"を表示させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。
- 3. [**on**▼]または[▲SET]ボタンを押して"1""2""3"のいずれか の表示にします。通話する仲間全員が同じ数字にあわせてください。
- PTT(通話)スイッチを押します。
 画面に"図"が表示して秘話機能が動作します。

■ 秘話機能をやめる

- 1. 上記と同じ操作を行い、手順3で"OFF"の表示にします。
- PTT(通話)スイッチを押します。
 秘話機能が OFF になります。

ARTS 機能

ARTS 機能用の10種類のDCSコードの中から、使用可能なDCSコードを自動的に選択して「通話できる範囲にいるか」または「電源を切っていないか」を電子音とアイコン表示で常にチェックしながら通話できます。



 ARTS 機能を "ON"にすると、オートチャンネルセレクト機能は 使用できません。
 ARTS 機能は、中継チャンネルでは動作しません。



通話できる時



通話できない時(圏内が点滅)

仲間同士の全てのトランシーバーを同じチャンネルにあわせてから、全て のトランシーバーで以下の操作を行います。

- 1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- 2. [on▼]または [▲st] ボタンを押して "ARTS" の表示にします。 "ARTS"が表示されない場合は "SETM"を表示
- ARTS が表示されない場合は SETM を表示 (アマア・ させて "ALL"に設定すると表示されるようになります。 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [on▼]または[▲st]ボタンを押して"ON"の表示にします。
- 5. PTT (通話) スイッチを押します。 ARTS 機能が ON になり、画面に"SYNC"が表 示されます。
- 6 <u>いずれか1台</u>の PTT (通話) スイッチを押します。 仲間の全てのトランシーバーが自動で使用可能な DCS コードに設定され、チャンネルの右側に "AT" が表示されます。

ARTS 機能が動作して、画面に"圏内"が点滅表示します。 相手が通話可能な状態になると"圏内"の点滅が点灯に変わります。

通話可能かどうかは、電子音とディスプレイの表示で確認できます。

- Trans	雨フ立	フィーン主ニ
状況	電士百	アイコン衣示
通話可能	圏内になった時に一度だけ "ピピッ"と鳴る	電子音が鳴った後"圏内"が <u>点灯</u> する
通話不可能	圏外になった時に一度だけ "プップッ"と鳴る	電子音が鳴った後"圏内"が 点滅 する

■ ARTS 機能をやめる

- 1. 上記の手順1~4を行い、手順4で"OFF"の表示にします。
- PTT(通話)スイッチを押します。
 ARTS 機能が OFF になります。



電源を切っても ARTS 機能は OFF になりません。次に電源を入れ た時は、前回設定された DCS コードで ARTS 機能が動作します。 仲間を追加する時は、上記の"ARTS 機能をやめる"の操作を行い 手順4で一度 OFF にした後に続けて ON にします。その後手順5で は PTT(通話)スイッチを押した後1秒以内に[▲SET]を押して ください。

PTT ホールド機能 / 受信専用モード(送信を禁止する)

<u> ◎ PTT ホールド機能</u>

- ー度 PTT (通話) スイッチを押すと、再び押すまで送信状態を維持します。
 ② 受信専用モード (送信を禁止する)
- 送信を禁止して受信専用にできます。PTT(通話)スイッチを押しても "ERR"が表示され「プープー」と警告音が鳴り送信できません。
- 1. 一度電源を切り、[▲sET]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [m▼]または[▲sET]ボタンを押して "PTT"
- の表示にします。
- 3. [CUE] ボタンを押します。
- [On ▼]または [▲set]ボタンを押して "HOLD" または "OFF" の表示にします。
- NOR : PTT スイッチを押している間送信状態になります。
- HOLD : 一度 PTT スイッチを押すと、再び PTT スイッチを押すまで送 信状態を続けます (PTT ホールド機能)。
- **OFF** : PTT スイッチが無効になり送信できません(受信専用モード)。
- 5. PTT (通話) スイッチを押して終了です。



通話エリアを拡大する(中継器対応)

通話相手との間にビルなどの障害物がある場合や相手との距離が離れてい る場合など、電波が届かずに通話できない時は、本機対応の中継器を中間 点に設置することで、通話エリアを広げることができます。 使用できる中継器については、本機を購入した販売店、または当社国内 営業部にお問い合わせください。



中継チャンネルを使用中は、オートチャンネルセレクト機能は使用で きません。

■ 中継機能を使えるようにする

- 一度電源を切り、[▲st]ボタンを押しながら電源を入れます。
- [On▼]または[▲str]ボタンを押して "RPCH" の表示にします。
 "RPCH" が表示されない場合は "SETM" を表示

させて"ALL"に設定すると表示されるようになります。

- 3. [CUE] ボタンを押します。
- 4. [m▼]または [▲set]ボタンを押して"ON"の表示にします。
- PTT(通話)スイッチを押します。
 中継機能用のチャンネル(10~18、12~29)が使えるようになり



■ 通話のしかた

- [On▼]または[▲SET]ボタンを押して、中継器と同じチャンネル番号にあわせます。
- 2. "基本的な通話のしかた"と同様に通話します。
- ・グループモードを使用することができます(中継器と同じグループ 番号にあわせます)。

・当社指定の中継器のみ使用可能です。

■ 中継器を使わない設定に戻す

- 1. 上記の「中継器を使えるようにする」と同じ操作を行い、手順4で"OFF" の表示にします。
- 2. PTT (通話) スイッチを押します。
- 以上で、中継器を使わない(中継器用のチャンネルを表示しない)よ うになります。

■ ファスト接続機能

の表示にします。

3. [CUE] ボタンを押します。

5. PTT (通話) スイッチを押します。

・モニター機能が動作します。

2. 電源を切るとモニター機能は解除されます。

ファスト機能が ON になります。

注意

ます。

ます。

中継通話を行う時に、PTT(通話)スイッチを押してから、中継器が中継 動作を開始して通話ができるようになるまでの時間を短縮することができ ます。

中継器の"ファスト接続機能"も"ON"にする必要があります。

ri p

1. 一度電源を切り、[▲SET]ボタンを押しながら電源を入れます。

4. [**G**▼]または [▲SET] ボタンを押して"QK"の表示にします。

モニター機能

相手の電波が弱くて音声が途切れて聞こえる場合"モニター機能"を使用

1. 一度電源を切り、[0 ▼] と[▲ 5 Ⅰ] ボタンを押しながら電源を入れ

6. 通常どおり子機の PTT (通話) ボタンを押して通話をします。

・信号が無い時は常に"ザー"という雑音が聞こえます。

2. [**ω**▼]または[▲set]ボタンを押して "RCP"

すると、相手の音声が聞きやすくなる場合があります。

"RCP" が表示されない場合は "SETM" を表示さ

せて "ALL" に設定すると表示されるようになり

[CUE] ボタンの機能を変える

[CUE] ボタンには、緊急連絡や重要な用件の通知を行う"CUE 機能"が 割り当てられていますが、その他の機能に変更することができます。

- 1. 一度電源を切り、[CUE] ボタンと [▲set] ボタンを押しながら電源 を入れます。
- [on▼]または[▲^{stt}]ボタンを押して、割り当てたい機能の表示にします。

キテ	機能		
至小	短押し	長押し	
Ευ ευ	2回続けて短押し すると CUE 緊急信号を受信した時 に鳴るアラーム音を一時的 に鳴らないようにできます。	「ビビビッ」と電子音が鳴る まで押し続けるとCUE緊 急信号を送出して、グルー プ全員のトランシーバーに アラームを鳴らして緊急連 絡を通知します。	
	DCS コードを設定してい る場合、呼び出し音を鳴ら して相手を呼び出します。	エマージェンシー機能が動 作し、アラーム音を鳴らし て緊急事態を知らせます。	
	相手の電波が弱く音声が途切: タンを押している間、相手の あります。信号が無い時は "サ 同時に信号強度を表示しま す(S メーター)。	れて聞こえる場合、[CUE] ボ 音声が聞きやすくなる場合が デー"という雑音が聞こえます。	
	受信中の音声を約3分間 ミュート(消音)します。	[CUE] ボタンを押すまで受 信中の音声をミュート(消 音)し続けます。	
EU #0	VOX 機能を一時的に ON/ OFF します。 あらかじめセットモード "VOX"を ON にしてくだ さい。[CUE] ボタンを押 して OFF にすると "-" が 表示さ れます。	長押しで動作する 機能はありません	
	"PA(拡声器)機能"に対応している当社の中継器を使用 しているときに押しながら話すと、中継器本体のスピーカー から音声を出力します。		
	マルチチャンネル待受受信時に、あらかじめ決めておいた チャンネル (セットモード "S-CH" で設定したチャンネル) で送信します。		
	コールサイン(電子音)を送出します。 電子音をセットモード"CLSG"で設定した回数鳴らして 相手を呼び出します。		

3. PTT (通話) スイッチを押して終了です。

信号を探す(スキャン機能)

自動でチャンネルを切り替えながら信号を探す機能です。グループモード使用時は、同じグループコードを含む信号を探します。

信号を受信するとスキャンが一時停止します。また、信号がなくなると約 10秒後に再びスキャンを開始します。

スキャン機能を"ON"にすると、オートチャンネルセレクト機能は "OFF"になります。

1. 一度電源を切り、[▲sET]ボタンを押しながら電源を入れます。

- [on▼]または[▲str]ボタンを押して"SCAN" の表示にして、[CUE]ボタンを押します。 "SCAN"が表示されない場合は "SETM"を表示 させて "ALL" に設定すると表示されるようになります。
- 3. [on▼]または [▲ser]ボタンを押して"ON"の表示にします。
 ON :スキャン機能を ON にします。
- **OFF**:スキャン機能をOFFにします。 4. PTT(通話)スイッチを押して終了です。

4. PII (週話) 人1ッチを押し(終) ■ スキャンを開始する

[On ▼] ボタンを 1 秒以上押す:チャンネル番号の小さい方向にスキャン [▲SET] ボタンを 1 秒以上押す:チャンネル番号の大きい方向にスキャン

- ・中継機能用チャンネルでスキャンを開始すると、中継機能用チャン ネルだけをスキャンします。通常チャンネルでスキャンを開始する と、通常チャンネルだけをスキャンします。
 ・スキャンロに「● ● 1またけ「● SET1ボタンを押すと、スキャン
 - ・スキャン中に[On▼]または[▲SET]ボタンを押すと、スキャン する方向が変わります。

■ スキャンをやめる

PTT (通話) スイッチまたは [CUE] ボタンを押すとスキャンが停止します。