

HF/VHF/UHF ALL MODE TRANSCEIVER

オペレーションマニュアル (GM 編)

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この取扱説明書は、「GM 機能」に関しての説明が記載されています。 基本的な操作に関しての説明は、本製品に同梱の取扱説明書をお読みください。 この取扱説明書に記載の社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。 本機を使用するためには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。 また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

目次

はじめに	.2
目次	2
文字入力画面の操作	2
アルファベット入力画面	2
数字記号入力画面	2
GM 機能を使う	.З
GM 機能とは?	З
基本的な使いかた	З
GM 機能を動作させているすべての局を	
表示させる	4
グループに登録した仲間だけを	
表示させる	5
緯度・経度を手動で登録する	6

グループやグループメンバーを	
登録する	7
新規でグループを作成する	7
グループメンバーを登録する	8
グループリスト一覧から登録する	8
手動で登録する	9
グループ名を変更する	11
グループメンバーの名前(コールサイン)	を
変更する	13
グループを削除する	15
グループメンバーを削除する	16
GM 機能に関するメニューモード	.17
GM 機能に関するメニューモード一覧	17
GM 機能に関するメニューを使う	17
無線機ごとの固有 ID の表示	17
相手局の情報表示を切り替える	18
距離の単位を設定する	19

文字入力画面の操作

本機でグループ名などの文字を入力するときには、次のような画面が表示されます。

アルファベット入力画面



[Caps]	タッチするたびに、小文字入力と大文字 入力が切り替わります
[123#\$]	タッチすると、数字入力画面に切り替わり ます。
[←] [→]	タッチすると、入力欄のカーソルが左右 に移動します。
[ENT]	タッチすると、入力した文字を確定させ て、もとの画面に戻ります。
[BACK]	タッチすると、もとの画面に戻ります。
[🛋]	タッチすると、カーソルの左側の1文 字を消去します。

数字記号入力画面



[ABC] タッチすると、アルファベット入力 画面に切り替わります。

GM 機能とは?

GM (グループモニター)機能は、同じ周波数で GM 機能を動作させている局や V/D モードで運用して いる局が通信範囲内にいるかどうかを自動的に確認して、コールサインごとに距離と方位などの情報を 画面に表示させます。

仲間の誰が通信圏内にいるかわかるだけでなく、グループメンバー全員との位置関係が瞬時に確認でき る便利な機能です。

本機の GM 機能では、最大 5 のグループが作成できます。 それぞれのグループには、自局を除いて最大 24 局のグループメンバーが登録できます。





GM 機能はグループメンバーと同じ周波数で 運用してください。



基本的な使いかた

GM 機能には、次の2通りの使いかたがあります。

- (1) GM 機能を動作させているすべての局を表示 (最大 24 局) させる
- (2) 仲間の ID をグループに登録して、仲間だけを表示させる

この2通りでGMの運用を始める方法について説明します。

GM 機能を使う

GM 機能を動作させているすべての局を表示させる

 運用モードを "C4FM" にします。
 【MODE】キーを押し、ディスプレイの "C4FM" にタッ チし、再度【MODE】キーを押します。



- 2. 希望の周波数にあわせます。
- 3.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 4. 【GM】にタッチします。



GM 機能が動作し、同じ周波数で GM 機能を動 作させている局および、DN モードで運用してい る交信圏内局を 24 局まで表示します。 また交信圏内局は、コールサインごとに距離と方 位を表示します。



- 交信圏内の局は青色で表示されます。
- 交信圏外の局はグレーで表示されます。
- 交信圏内局の表示内容を「距離・方位」 から「信号強度」へ切り替えることが できます(18ページ)。



5. 【BACK】にタッチします。 GM 機能が終了し、もとの画面に戻ります。





[MODE]+-

GM 機能を使う

グループに登録した仲間だけを表示させる

グループは 5 個まで作ることができ、「フレンズ」や「キャンプ」などの名前を付けることができます。 それぞれのグループには 24 局までメンバーを登録できます。

あらかじめ作っておいたグループをグループリストから選んでタッチすると、そのグループに登録されているメンバーの状態を表示します。

 運用モードを "C4FM" にします。
 【MODE】キーを押し、ディスプレイの "C4FM" にタッ チし、再度【MODE】キーを押します。

CAFM 145.60000		
AMP1	CLAR	ОHz
LSB	USB	AM
CW-LSB	CW-USB	FM
RTTY-LSB	RTTY-USB	C4FM
DATA-LSB	DATA-USB	

- 2. 希望の周波数にあわせます。
- 3.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 4. 【GM】にタッチします。



5. 【GROUP】にタッチします。



- 6. 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして希望のグループを選びます。
- 7. 選んだグループ、または【MEMBER】にタッ チします。



同じ周波数で GM 機能を動作させているグ ループメンバーを 24 局まで表示します。



8. 【GROUP】にタッチします。 グループリストに戻ります。



- 参考 【BACK】にタッチすると、GM 機能が終 了しもとの画面に戻ります。
- 9. 【BACK】にタッチします。 GM 機能が終了し、もとの画面に戻ります。

GM 機能を使う

緯度・経度を手動で登録する

- 1. 【MENU (SETUP)】キーを1秒以上押しま す。
- 【LAT/LON】にタッチします。
 緯度経度表示画面が表示されます。
- 3.【LAT】にタッチします。



4. 緯度を入力し、【ENT】にタッチします。



- 5. 【BACK】にタッチします。
- 6. 【LON】にタッチします。 経度入力画面に切り替わります。





7. 経度を入力し、【ENT】にタッチします。

vfo-A C4FM 1	45.	600	12:34)00
LON 139°44'13"E			
1	2	3	E
4	5	6	W
7	8	9	BACK
	0	CE	ENT
		('	5

- 8. 【BACK】にタッチします。
- 9. 再度【BACK】 に タ ッ チ し て、【MENU (SETUP)】キーを押すと、設定は完了です。

新規でグループを作成する

GM 機能を使ってグループ運用するためには、グループやグループメンバーをあらかじめ本機にメモリーしておきます。

GM 機能で使うグループを5個まで作っておくことができます。

- 1.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 2. 【GM】にタッチします。



3. 【GROUP】にタッチします。 グループリストが表示されます。



- 4. 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして、左側に"NEW"が表示されて いる枠を選びます。
- 5.【ENTRY】にタッチするか、選んだ枠にタッ チします。

文字入力画面が表示されます。



6. 文字キーにタッチしてグループ名を入力しま す。

画面上部にタッチした文字が表示されます。





【ENT】にタッチします。
 グループが作成され、グループメンバーの一覧画面が表示されます。



【BACK】にタッチします。
 グループリストに戻ります。作成したグループがリストの先頭に表示されます。



【BACK】にタッチするまえに、手動でメ ンバーを登録できます。手順は「手動で 登録する」(9ページ)を参照してく ださい。



MEMBER DELETE EDIT

02 GROUP1

FT-991 🖸 Series Operating Manual (GM 編)



グループメンバーを登録する

グループリストー覧から登録する

GM 機能を使ってグループ運用するためには、グループやグループメンバーをあらかじめ本機にメモリー しておきます。グループリスト一覧から、希望の局を選んでグループメンバーとして登録できます。

- 1.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 【GM】にタッチします。
 近隣でGM機能を動作させている局とDNモードで運用している局のコールサインごとに距離と方位が表示されます。



・ 交信圏内の局は青色で表示されます。
 ・ 交信圏外の局はグレーで表示されます。



3. 【GROUP】にタッチします。 グループリストが表示されます。



- 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして登録したい局を選びます。
 選んだ局が緑色の枠で囲まれます。
- 5. 緑色の枠で囲まれた局にタッチします。 タッチした局のコールサインが点滅します。
- 6. ほかの局も選択する場合は、手順4~5を 繰り返します。







- 7. 【ENTRY】にタッチします。 グループリストが表示されます。
- 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチしてメンバーを登録するグループを選 びます。



グループを新しく作成して登録する場合 は、「新規でグループを作成する」(7 ページ)の手順4~7に従ってグループ 名の入力まですませてください。

 【ENTRY】にタッチします。
 グループメンバーの一覧が表示され、選択した局が追加 されます。



手動で登録する

コールサインを直接入力して、グループメンバーとして追加できます。

- 1.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 【GM】にタッチします。
 近隣でGM機能を動作させている局とDNモードで運用している局のコールサインごとに距離と方位が表示されます。



・ 交信圏内の局は青色で表示されます。
 ・ 交信圏外の局はグレーで表示されます。



3. 【GROUP】にタッチします。 グループリストが表示されます。



- 4. 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチしてメンバーを追加したいグループを 選びます。
- 5. 【EDIT】にタッチします。 グループメンバーの一覧画面が表示されます。





6. コールサインが「-----」と表示され ている枠にタッチします。 タッチした枠が緑色の枠で囲まれます。



【EDIT】にタッチします。
 文字入力画面が表示されます。



8. 文字キーにタッチしてコールサインを入力し ます。

画面上部にタッチした文字が表示されます。





【ENT】にタッチします。
 グループメンバーの一覧画面に、入力したコールサインのタグが追加されます。
 続けてメンバーを追加するには、手順6~9を繰り返します。



24 局まで登録できます。



10. 【BACK】にタッチします。 グループリストに戻ります。



グループ名を変更する

作成済みのグループの名前を変更できます。

- 1. 【F (M-LIST)】キーを押します。
- 2.【GM】にタッチします。



3. 【GROUP】にタッチします。 グループリストが表示されます。



- 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして名前を変更したいグループを選び ます。
- 【EDIT】にタッチします。
 グループメンバーの一覧画面が表示されます。
 このとき、画面上部のグループ名が緑色の枠で囲まれていることを確認してください。



6. 【EDIT】にタッチします。 文字入力画面が表示されます。





7. 文字キーにタッチしてグループ名を変更します。

カーソルの右側の文字が上書きされます。



【ENT】にタッチします。
 グループメンバーの一覧画面に戻り、変更したグループ
 名が表示されます。



 【BACK】にタッチします。
 グループリストに戻ります。変更されたグループ名がリ ストに表示されます。



グループメンバーの名前 (コールサイン)を変更する

登録済みのグループメンバーのコールサインを変更できます。

- 1.【F (M-LIST)】キーを押します。
- 2. 【GM】にタッチします。



3. 【GROUP】にタッチします。 グループリストが表示されます。



- 4.【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチしてコールサインを変更したいメン バーが登録されているグループを選びます。
- 5. 【EDIT】にタッチします。 グループメンバーの一覧画面が表示されます。



 コールサインを変更したいメンバーにタッチ します。

タッチしたメンバーが緑色の枠で囲まれます。





7. 【EDIT】にタッチします。 文字入力画面が表示されます。



8. 文字キーにタッチしてコールサインを変更し ます。

カーソルの右側の文字が上書きされます。





 S.【ENT】にタッチします。
 グループメンバーの一覧画面に戻り、変更したメンバー 名が表示されます。



10.【BACK】にタッチします。 グループリストに戻ります。





グループメンバーの名前 (コールサイン) を変 更しても、同じ ID (無線機固有の識別番号) を受信した場合、受信した信号のコールサイ ンを優先して、自動的に更新します。

グループを削除する

登録したグループをリストから選んで削除できます。

- 1. グループリストを表示します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして、削除したいグループを選びます。



3. 【DEL】にタッチします。 削除を確認する画面が表示されます。



4. 【OK】にタッチします。 グループが削除され、グループリストに戻ります。



削除を中止するときは【Cancel】にタッ チします。





グループメンバーを削除する

グループに登録したメンバーを一覧から選んで削除できます。

- 1. グループリストを表示します。
- 【MULTI】ツマミをまわして、または画面に タッチして、削除したいメンバーが登録され ているグループを選びます。
- 3. 【EDIT】にタッチします。 グループメンバーの一覧画面が表示されます。



4. 削除したいメンバーにタッチします。 タッチしたメンバーが緑色の枠で囲まれます。



5. 【DELETE】にタッチします。 削除を確認する画面が表示されます。





6. 【OK】にタッチします。 メンバーが削除され、グループメンバーの一覧画面に戻

VFO-A C4FM GM GRO	12:34 145.600000 UP MEMBER 11 NAGAWA
JH1	DELITE MEMBER OK Cancel
BAC	K DELETE EDIT

GM 機能に関するメニューモード

GM 機能に関するメニューモード一覧

No.	メニュー名	設定項目	初期値	
087	RADIO ID	無線機固有 ID の表示	****	
		(無線機ごとに異なり、変更することはできません)		
090	GM DISPLY	DISTANCE/STRENGTH	DISTANCE	
091	DISTANCE	km/mile	km	

GM 機能に関するメニューを使う

無線機ごとの固有 ID の表示

工場出荷時に無線機ごとに当社が割り振る ID (5 桁の英数字) が確認できます。 変更はできません。

がも ID は、GM 機能に対応した無線機を識別するためのコードで、デジタル通信のときにコールサインとは別に送信されます。

- 1.【MENU (SETUP)】キーを押して、メニュー モードを表示します。
- 【MULTI】ツマミをまわして、メニューモー ドの「087 RADIO ID」を選択します。
 「087 RADIO ID」の設定欄に5桁のラジオ ID が表示 されます。





GM 機能に関するメニューモード

相手局の情報表示を切り替える

画面に表示される相手局の情報を「距離・方位」または「信号強度」から選択することができます。

- 1.【MENU (SETUP)】キーを押して、メニュー モードを表示します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして、メニューモー ドの「090 GM DISPLAY」を選択します。
- 3. 【SELECT】にタッチします。



4. 【MULTI】ツマミをまわして"DISTANCE" または"STRENGTH"を選択します。

DISTANCE: 距離と方位を表示します。 STRENGTH:信号強度を表示します。

5. 【ENTER】にタッチして確定します。



6.【MENU (SETUP)】キーまたは、ディスプ レイの【BACK】にタッチすると、メニュー モードが終了します。



○「距離・方位」表示



○「信号強度」表示



GM 機能に関するメニューモード

距離の単位を設定する

自局と相手局との距離を表示したときの単位を「km」または「mile」から選択することができます。

- 1.【MENU (SETUP)】キーを押して、メニュー モードを表示します。
- 2.【MULTI】ツマミをまわして、メニューモー ドの「091 DISTANCE」を選択します。
- 3. 【SELECT】 にタッチします。





- 4. 【MULTI】ツマミをまわして"km"または "mile"を選択します。
- 5. 【ENTER】にタッチして確定します。



6. 【MENU (SETUP)】キーまたは、ディスプ レイの【BACK】にタッチすると、メニュー モードが終了します。



ine radio

本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいた だきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。 八重洲無線株式会社 カスタマーサポート 電話番号 0120-456-220 受付時間 平日9:00~12:00、13:00~18:00

八重洲無線株式会社 〒140-0002東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル 1610-A ©2016 八重洲無線株式会社 無断転載・複写を禁ず