

C4FM/FM 144/430MHz DUAL BAND DIGITAL TRANSCEIVER

FT3D 取扱説明書 WIRES-X 編





製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 この取扱説明書に記載の社名・商品名等は、各社の商標または登録商標です。 この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。 また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。 この取扱説明書は、"WIRES-X 機能"に関しての説明が記載されています。 基本的な操作に関しての説明は、本製品に同梱の取扱説明書をお読みください。

目次

WIRES-X とは?	3
用語について	4
WIRES-X を使って遠方の無線局と交信する	7
ローカルノードを見つける	7
デジタルモードで接続する	8
ノード局に接続する	8
インターネット上のノード局やルームに接続する	
交信する	13
デジタルモードでの便利な機能	14
プリセットチャンネルを使う	14
登録したノードやルームに接続する	15
WIRES-X の運用を終了する	17
アナログノードに接続する	17
インターネット上のノードやルームに接続する	17
交信する	
接続したノードやルームを切断する	
さまざまな表示機能(デジタルノードのみ)	
相手局の位置を確認する	
周波数を確認する	
TOP 画面に戻る	
WIBES-X のニュース機能を使う(デジタルノードのみ)	
メッセージを見る	
ローカルノードのテキストデータを見る	
WIRES-X サーバー(INT NEWS)のテキストデータを見る	
インターネット上のノードやルームのテキストデータを見る	
画像を取り込む	22
ローカルノードの画像データを取り込む/を見る	
WIRES-X サーバー(INT NEWS)の画像データを取り込む	
インターネット上のノードやルームの画像データを取り込む	
取り込んだデータをあとから見る	24
取り込んだデータを整理する	24
データを削除する	
音声メッセージを聞く	25
ローカルノードの緊急の音声メッセージを聞く	
ローカルノードの通常の音声メッセージを聞く	
WIRES-X サーバー(INT NEWS)の通常の音声メッセージを聞く	
インターネット上のノードやルームの緊急の音声メッセージを聞く	
インターネット上のノードやルームの通常の音声メッセージを聞く	
メッセージや画像を送る	
ローカルノードにメッセージを作成して送る	
保存されているメッセージまたは画像をローカルノードに送る	
インターネット上のノードやルームにメッセージを作成して送る	
保存されているメッセージまたは画像をインターネット上のノードやルームに送る	

音声メッセージを送る	
ローカルノードに緊急の情報を送る	
ローカルノードに通常の音声メッセージを送る	
インターネット上のノードやルームに緊急の情報を送る	
インターネット上のノードやルームに通常の音声メッセージを送る	
WIRES-X セットモード	
WIDES-Y セットエードー覧	32
WINLS-A ピント Lートー見	
WIRES-X セットモードを使う	
WIRES-X セットモードを使う レピータ /WIRES-X の運用周波数の設定	32
WIRES-X セットモードを使う レピータ /WIRES-X の運用周波数の設定	
WIRES-X セットモードを使う レピータ /WIRES-X の運用周波数の設定 ノード / ルーム一覧の表示順の設定 カテゴリー名の編集	
WIRES-X セットモードを使う レピータ /WIRES-X の運用周波数の設定 ノード / ルーム一覧の表示順の設定 カテゴリー名の編集 登録されたノード / ルームの削除	
WIRES-X セットモードを使う レピータ /WIRES-X の運用周波数の設定 ノード / ルーム一覧の表示順の設定	

WIRES-X とは?

WIRES(Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System)は、アマチュ ア無線のカバー範囲を広げるための、インターネットを利用した通信システムです。電 波信号をインターネットで中継することで、電波の届かない遠距離の無線局同士をつな ぎます。

WIRES では、パソコンを通してインターネットに接続した無線局(ローカルノード) が、通常の無線局の交信を仲介するアクセスポイントとなります。ローカルノード同士 がインターネット上で接続していれば、通常の無線局はローカルノードに接続するだけ で、世界中のアマチュア無線局と交信できます。



さらに、WIRES でデジタル通信に対応したのが WIRES-X です。従来のフォーンパッ チ運用に加え、デジタル化されたテキストや画像、音声などのデータを送受信できます。

本機では、アナログ、デジタルを問わず、WIRES-Xを使って交信圏外の無線局と交信 できます。デジタル通信モードでは、ノード局をコールサインやキーワードで検索した り、メッセージや位置情報などをやりとりできます。

<u>用語について</u>

■ ノード

パソコンを通してインターネットに接続した中継専門の無線局。無線局との交信を仲介 するアクセスポイントとなります。

●ローカルノード

通常の無線局から電波が届く範囲にあるノードのこと。

●アナログノード

使用している無線機やレピーターが従来の FM 方式のノードのこと。このノードでは DTMF(Dual Tone Multi Frequencies)コードとアナログ音声の送受信だけを中継で きます。

●デジタルノード

C4FM デジタルに対応した無線機やレピーターを使用しているノードのこと。この ノードでは、音声での交信だけでなくテキストや画像などのデータをやり取りすること ができます。また、DTMF コードとアナログ音声の送受信も中継できます。



■ WIRES-X ユーザー ID

当社が WIRES-X のノードに付与する識別名。1 つのノードに対して DTMF ID(5 桁の数字)とユーザー ID(最大 10 桁の英数文字列)の2 種類が割り当てられます。 接続したいノードの ID を、無線機から DTMF ID を送信したり、文字列でユーザー ID を検索したりして(デジタルのみ)、接続先を直接指定することができます。

●アクティブ ID リスト

当社のウェブサイトで公開している、WIRES-X 運用中のノードとルームの一覧。ID の ほか、コールサインや運用周波数などの情報が掲載されています(ノードやルームオー ナーの意向により一部公開していない場合があります)。

■ ルーム(Round QSO Room)

複数のノードが同時に接続できる、WIRES システム上のコミュニティスペース。音声 での会話のほか、ノードからはパソコンでのチャットもできます。

●オープンルーム

接続できるノードを限定しないルームのこと。

●クローズドルーム

メンバー登録したノードだけが接続できるルームのこと。

●デジタルルーム

デジタルノードだけが接続できるルームのこと。

●アクティビティ

ルームに現在接続中のノード数のこと。



参考: 図中の

のはデジタルノードを示しています。また、

■ ニュース機能

ノードのパソコンにデジタルデータ(テキスト、画像、音声)を保管し、接続したデジタ ル無線機から利用できるようにした仕組み。

デジタル無線機は、ローカルノード(LOCAL NEWS)、接続先のノードやルームのデー タ保管場所(ニュースステーション)にアクセスして、各種データの書き込み(アップ ロード)や読み出し(ダウンロード)ができます。

ノードやルームオーナーは、自局のデータをパソコンから読み書きできるほか、データの削除や名前・属性の変更などもできます。

なお、WIRES-X サーバー自身のニュースステーション(INT NEWS) もあり、当社が 掲載するお知らせやデータを読み出すことができます。



■ プリセットサーチ機能

ローカルノードに接続するときに使うチャンネルを無線機に登録(プリセット)しておく と、WIRES-X を起動したときに自動的にそのチャンネルをスキャンする仕組み。 次のような使いかたができます。

いつもアクセスするローカルノードの周波数をプリセットして、すばやく接続する

 ・仲間のノード同士で申し合わせた周波数をプリセットして、移動先でも交信圏内に あるローカルノードにすばやく接続する

ノード側も、無線機を2台使ってプリセットサーチチャンネル(待ち受け専用)とボイ スチャンネル(運用チャンネル)を使い分けることができます。

WIRES-X を使って遠方の無線局と交信する

ローカルノードを見つける

本機で WIRES-X を使って交信するには、本機から電波の届く範囲に WIRES-X ノード 局(ローカルノード)が開設されている必要があります。

WIRES-X ノード局の所在地や運用形態などの一覧を、当社のウェブサイトに掲載しております。

https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php

まずはこの一覧で、自局が利用する近くのローカルノードと、交信したい相手局が利用 するインターネット上のノードを探して、名前や周波数を控えておきます。 また、接続方法が異なりますので、ノードがデジタル局かアナログ局かも確かめておき ます。

・ローカルノードがデジタルノード局のとき

本機からは C4FM デジタルモード (DN モード)で接続します。 (インターネット上のノードはデジタル、アナログどちらでも接続できます。)

・ローカルノードがアナログノード局のとき

本機からはアナログ FM モードで接続します。 (インターネット上のノードはアナログ、デジタルどちらでも接続できます。) デジタルモードで接続する

ノード局に接続する

●WIRES-X による通信には以下の 2 つの接続方法があります。

(1)WIRES-X デジタルノード局を使って交信する

インターネット上のノード局またはルームに接続していることが分かっているノードや、自局パソコンでWIRES-X ソフトウェアの画面が直接操作できるような場合には便利な接続方法です。

ローカルの WIRES-X ノード局の DSQ または DG-ID 番号の設定を確認してください。 WIRES-X ノード局に接続するためには、本機の DG-ID 番号を WIRES-X ノード局側 で設定している DSQ または DG-ID 番号にあわせます。

※ WIRES-X ノード局の運用モードが C4FM デジタルであることを確認します。

 送受信の DG-ID 番号をノード局と同じ DG-ID 番号にあわせます。
 DG-ID 番号の設定方法は、FT3D 取扱説明書 < 基本編 > の "DG-ID 機能を使って 交信する" を参照してください。

!

この接続方法で設定する DG-ID 番号は [**GM**] キーの長押しで設定する通常の DG-ID 番号で す。セットモードの"WIRES-X" → "5 DG-ID 設定"で設定する WIRES-X の DG-ID 番号では ありませんのでご注意ください。

- 2. ノード局の送受信周波数にあわせて送信します。
 - ノード局から応答があれば、このまま交信することができます。
 - ノード局から応答が無い場合は、ノード局がインターネット上のノード局また はルームに接続されていない可能性があります。その場合は、次項の"(2)接続 先のノード局またはルームを変更して交信する"を参照してインターネット上の ノード局またはルームに接続して交信します。

(2)接続先のノード局またはルームを変更して交信する

[DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [5 DG-ID] にタッチ
 WIRES-X の DG-ID 設定画面が表示されます。



- 2. **DIAL** ツマミをまわして接続したいノード局の DG-ID 番号を選択します。
 - **01~99**: 設定した DG-ID 番号に一致するノード 局のみ接続できます。
 - AUTO: DG-ID 番号が"OO" に設定されている オープンノード局に接続できます。

工場出荷時設定は"AUTO"です。

- 3. PTT スイッチを押すと設定を保存して、通常画面に戻ります。
- 4. A バンドの周波数を接続するローカルノードの周波数にあわせます。



- ●操作バンドがBバンド(下段)のときに [X] キーを押すと、自動的にAバンドが操作 バンドになります。
- 5. [**X**] キーを押します。 画面の左上に"**X**"アイコンが点滅して、ローカルノー ドへの接続を開始します。
 - "X"アイコンが点滅中に[X]キーを押すと、再度ローカルノード局への接続を行います。
 ローカルノード局が見つからない場合は、約30秒後に接続を中止して、"X"アイコンが消えます。



- ローカルノードに接続すると"X"アイコンが点滅から点灯に変わり、画面の下段に ローカルノードの"ノードID"と"都市名"が表示されます。
 ローカルノードや自局の以前の接続状況などによって、接続後の画面表示には以下
- ローカルノードがインターネット上のノードやルーム に未接続の場合(また、自局が以前にインターネット上 のノードやルームに接続したことがない場合)の表示

の4つの場合があります。

- ② ローカルノードがインターネット上のノードやルーム に未接続の場合(また、自局が以前にインターネット上 のノードやルームに接続したことがある場合)の表示 PTT スイッチを押すと、点滅しているノードまたは ルームに接続して、インターネット通信をすることが できます。
- ③ ローカルノードがインターネット上のノードやルームに接続中の場合(また、自局が最後に接続したインターネット上のノードやルームと同じ接続先の場合)の表示

このまま **PTT** スイッチを押してインターネット 通信をすることができます。



④ ローカルノードがインターネット上のノードやルーム に接続中(自局が最後に接続したインターネット上の ノードやルームと異なる接続先の場合)の表示

現在の接続先で良い場合は、このまま PTT スイッチを 押してインターネット通信をすることができます。

接続先表示の先頭に"▶"が表示されているときに、 DIAL ツマミまわすと、自局が以前に接続したイン ターネット上のノードやルームのコールサインが点滅 表示されて、選択することができます。

この状態で**PTT**スイッチを押すと、選択したインターネット上のノードやルームに接続を変更して、インターネット通信をすることができます。

インターネット上のノード局やルームに接続する

次のいずれかの方法で希望するノード局やルームに接続できます。

- 接続可能なノード局とルームの一覧から選んで接続する
- ノード名またはルーム名を指定して接続する
- •最後に接続したノードまたはルームに接続する
- ・接続先のノードやルームの DTMF ID を指定して接続する

●ノードやルームの一覧から探す

 ローカルノードが表示されている状態で、【SEARCH & DIRECT】にタッチします。 カテゴリーリストが表示されます。

- 2. **(ALL)**にタッチします。
 - 接続可能なノードとルームの一覧が表示されます。
 - ルーム、ノードの順に表示されます。
 - ・ 接続先のルームの行では右端にアクティビティ (ルームに接続中のノードの数)が表示されます。







ノードまたはルームにタッチすると、接続が始まります。

DIAL ツマミをまわして接続先を選択して、PTT ス イッチを押すと接続して、そのまま通信をすることが できます。

- 接続に成功すると、接続先ノード(ルーム)の
 メニューリストが表示されます。
- 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧に戻ります。

●ノード名やルーム名から探す

- 上段にローカルノードが表示されている状態で、 【SEARCH & DIRECT】にタッチします。 カテゴリーリストが表示されます。
- (SEARCH & DIRECT) にタッチします。
 文字入力画面が表示されます。

3. ルーム名又はノード名の一部または全部を入力します。







- 4. **(ENT)**にタッチします。
- 5. 部分的に名前が一致(前方一致)する接続先があると、 一覧で表示されます。
 - 一致する接続先がなかった場合は "No Matches" と 表示されたあと、文字入力画面に戻ります。
 - 完全に名前が一致する接続先があると、すぐに接続 が開始されます。
 - 検索結果は、ルーム、ノードの順に表示されます。
 - ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに接続中のノードの数)が表示されます。
- ノードまたはルームににタッチすると、接続が始まります。
 - DIAL ツマミをまわして接続先を選択して、PTT スイッチを押すと接続して、そのまま通信をするこ とができます。
 - 接続に成功すると、接続先ノードのメニューリスト が表示されます。
 - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧に戻ります。

●最後に接続したノードやルームに接続する

以前にインターネット上のノードやルームに接続したことがあると、画面の下段に最後 に接続したノードやルームが点滅表示されます。 点滅表示しているノード、またはルームにタッチするか、PTT スイッチを押すと、接

- 続が開始されます。接続に成功すると、接続先ノードのメニューリストが表示されます。 • 下段のノード名またはルーム名の先頭に"▶"が表示 されているときは、DIAL ツマミをまわすと、最後
 - に接続したノードが表示されます。
 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧に戻ります。







● ノードやルームの DTMF ID を入力して接続する

- ローカルノード(上段)が表示されている状態で、 【SEARCH & DIRECT】にタッチします。
- 2. カテゴリーリストが表示されます。
- (SEARCH & DIRECT) にタッチします。
 文字入力画面が表示されます。

【ID】にタッチします。
 DTMF 入力画面が表示されます。

- 5. DTMF ID(5桁)を入力して、【ENT】にタッチします。
 - 接続が始まり、"Waiting"が点滅表示されます。
 - 接続に成功すると、接続先ノードのメニューリスト が表示されます。
 - 接続できなかった場合は、エラーメッセージが表示 されたあとで点滅表示に戻ります。

<u>交信す</u>る

- 1. 接続先が表示されている状態で **PTT** スイッチを押し てマイクに向かって話します。
- 2. PTT スイッチを放すと受信状態に戻ります。



2

3

X





デジタルモードでニュース機能を使ってインターネット上のノードまたはルームのデータを 閲覧しているときも、PTT スイッチを押して接続先と交信できます。







#22000

1

I D

デジタルモードでの便利な機能

プリセットチャンネルを使う

あらかじめチャンネル周波数を登録(プリセット)しておくことにより、簡単にローカル ノードに接続できます。

仲間のノード同士でチャンネル周波数を申し合わせておけば、移動先でも簡単にローカ ルノードに接続できるので、グループでの運用などに便利です。

●プリセットチャンネルを登録する

- 1. [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [1 RPT/WIRES 周波数] にタッチ
- DIAL ツマミをまわして "PRESET" を選択して、 [DISP] キーを押します。
 工場出荷時設定は "MANUAL"です。
- 3. **DIAL** ツマミをまわして周波数を設定します。
 - 【BAND】にタッチすると、プリセット周波数のバンドが切り替わります。
 - •工場出荷時設定:145.780、438.980
- 4. **PTT** スイッチを押すと、通常画面に戻ります。

●プリセットチャンネルを使ってローカルノードに接続する

前項の"プリセットチャンネルを登録する"の手順にしたがって、プリセットチャンネルを設定します。

15

- [X] キーを押します。
 周波数が自動でプリセット周波数に変わり、周波数 表示の左上に"P"が点滅します。
- ローカルノードが見つかると"X"が点灯し、画面の 下段にノードの名前と都市名が表示されます。
 ローカルノードが見つからない場合は、約30秒後に "P"が消えます。



WIRES-X 1 RPT/WIRES 周波数 > PRESET : 145.780 MHz PUSH **DISP** WIRES-X 1 RPT/WIRES 周波数



●プリセットチャンネルを使うのをやめる

前項の"プリセットチャンネルを登録する"の手順4で、"MANUAL"に設定します。

<u>登録したノードやルームに接続する</u>

インターネット上のノードやルームの名前を、5 つのカテゴリーに分類して FT3D に 保存しておくことができます。それぞれのカテゴリーにはノードやルームを 20 個まで 登録できます。

●カテゴリー名を登録する

i

- 1. [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [3 CATEGORY タグ 編集] にタッチ
- DIAL ツマミをまわして、カテゴリー"C1"~"C5" のいずれかを選択して、[DISP] キーを押します。 文字入力画面が表示されます。

WIRES-X					
3	CATEGORY タグ編集				
C1					
C2					
C3					
C4					
C5					

- 3. カテゴリー名を入力します。
- [BACK] キー押して、リスト画面に戻ります。
 他のカテゴリーの名前を設定する場合は、手順2と3を繰り返します。
- 5. PTT スイッチを押して通常画面に戻ります。
- ●ノードやルームを登録する
- 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 接続先ノードのメニューリストが表示されます。

[ADD]にタッチします。
 カテゴリーリストが表示されます。



 3. 登録するカテゴリー【C1】~【C5】にタッチします。 すでに登録しているノードおよびルームの一覧とと もに、現在接続中のノードまたはルームの名前が、 一番下の行に追加されます。



4. [BACK] キーを押して、リスト画面に戻ります。

●登録したノードやルームに接続する

 [SEARCH & DIRECT] にタッチします。 カテゴリーリストが表示されます。

- 2. カテゴリー【C1】~【C5】にタッチします。
 - ノードとルームの一覧が表示されます。
 - ルームの行では右端にアクティビティ数(ルーム に接続中のノードの数)が表示されます。
- 3. ノードまたはルームにタッチして接続します。
 - DIAL ツマミをまわして接続先を選択して、PTT スイッチを押すと接続して、そのまま通信をする ことができます。



セットモードの"WIRES-X" → "2 検索表示順 設 定"で、一覧の表示順を"ACTIVITY" (アクティビ ティ順)または"HISTORY" (アクセス履歴順)から選 べます。工場出荷時設定: "HISTORY"







- 接続に成功すると、接続先ノードまたはルームの メニューリストが表示されます。
- 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示 されたあと、ノードとルームの一覧に戻ります。



●接続したノードやルームを切断する

1. [**BAND**] キーを長押しします。 切断すると、ローカルノード接続画面に戻ります。

WIRES-X の運用を終了する

[**X**] キーを長押しすると通常画面に戻り、周波数表示の左側に表示されていた"**X**"が 消えます。

切断の操作をしなかった場合には、ローカルノードとインターネット上のノードまたは ルームとの接続は継続されます。

アナログノードに接続する

接続したいノードがアナログ局の場合は、本機の DTMF 機能を使って接続します。 DTMF 機能の詳しい使い方は、取扱説明書 < 詳細編 > の"**DTMF 機能を使う**"を参照 してください。

インターネット上のノードやルームに接続する

- 1. 操作バンドの周波数を、ローカルノードの周波数にあわせます。
- 【MODE】にタッチして、アナログ FM モードに切り替えます。
 詳しくは、取扱説明書 < 基本編 > の"通信モードを選択する" を参照してください。
- PTTスイッチを押したまま、【DTMF】にタッチします。
 テンキー画面が表示されます。



- 4. キーにタッチして、接続するノード、またはルームの DTMF ID(#に続けて5桁の数字)を送信します。
- 5. **PTT** スイッチを放して、約 10 秒間受信します。 接続されると、音声が聞こえるようになります。 アナログノード局に接続した場合は、接続先を表示する画面は表示されません。

本機では、最大16桁のDTMFコードを10件メモリーできます。よく使う接続先の DTMF ID(先頭に#が必要)をメモリーしておけば、PTTスイッチを押しながら登録した 番号(0~9)の1桁を押すだけで、コードを自動で送出できます。DTMF機能について、 詳しくは、取扱説明書<詳細編>の"DTMF機能を使う"を参照してください。

交信する

1. PTT スイッチを押して、マイクに向かってかって話します。

2. PTT スイッチを放すと、受信状態になります。

接続したノードやルームを切断する

1. PTT スイッチを押したまま、ディスプレイに表示される【DTMF】にタッチします。

- 2. 画面にタッチして、"#99999"(DTMFの切断コマンド)を送信します。
- 3. 接続しているインターネット上のノード、またはルームが切断されます。

さまざまな表示機能(デジタルノードのみ)

相手局の位置を確認する

通信中に相手局の信号に位置情報が含まれている場合は、画面に位置情報を表示して 確認できます。

 [DISP] キーを押して、ナビゲーション画面を表示させます。 GPS インフォメーション画面が表示された場合は、コンパス表示部にタッチして、 ナビゲーション画面に切り替えます。

C4FM デジタルの DN(V/D)モードで運用している相手局の信号に GPS 位置情報 が含まれている場合は、自局からの相手局の距離と方向を表示します。



[DISP] キーを押すと通常画面に戻ります。

[DISP] キー長押し → "DISPLAY" → "1 位置情報表示"で"NUMERIC" に設定している i ときは、コンパス画面の代わりに緯度経度表示画面が表示されます。

周波数を確認する

WIRES-X の画面を表示中に [**V/M**] キーを押すと、周波数表示画面に切り替わります。 もう一度 [V/M] キーを押すと、WIRES-X の画面に戻ります。

i

周波数表示画面で【F MW】→【TXPWR】にタッチして、送信出力を変更することができま す。周波数や通信モードなどを変更することはできません。

TOP 画面に戻る

WIRES-X の画面を表示中に [A/B] キーを長押しすると、周波数表示画面が表示され ます。もう一度 [A/B] キーを長押しすると、WIRES-X の TOP 画面(最初の画面)に戻 ることができます。

WIRES-X のニュース機能を使う(デジタルノードのみ)

デジタルモードで WIRES-X を使っているときは、メッセージ(テキスト)や画像のデー タをやり取りしたり、音声メッセージの再生や録音ができます。

ニュース機能を使うときは、本機に microSD メモリーカードをセットしておいてください。
 詳しくは取扱説明書 < 基本編 > の "microSD メモリーカードを使う" を参照してください。

メッセージを見る

ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームが送受信したメッセージ (テキスト)を、本機で見ることができます。

<u>ローカルノードのメッセージを見る</u>

- ローカルノードに接続中に、画面のローカルノードに タッチします。
 ローカルノードのメニューリストが表示されます。
- LOCAL NEWS に表示されているローカルノード名 にタッチします。
 データの取得に成功すると、ローカルノードの ニュース機能のメニューリストが表示されます。
- 【NEWS STATION】にタッチします。
 UPLOAD(送信)または DOWNLOAD(受信)を選ぶ 画面が表示されます。
- [DOWNLOAD]にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 5. 【MESSAGE】にタッチします。
 - メッセージデータの取得に成功すると、メッセージの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。
- 内容を表示するメッセージにタッチします。
 メッセージデータが取り込まれ、メッセージの内容が 表示されます。



- 7. [BACK]キーを押すと、データの一覧表示に戻ります。
 - 内容を表示している画面で [DISP] キーを押すと、メッセージデータが書き込まれたとき
 - の送信元の位置情報を表示できます。
 - ・各画面で [BACK] キーを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

●データの一覧での操作

i

データの件数が多いときは、本のページが変わるように 20 件ごとに一覧が区切られます。それぞれの一覧の最後には、前後の一覧にジャンプするため次のような項目が表示されます。項目にタッチすると、表示を切り替えることができます。

- 【TOP】 最初の一覧の先頭を表示します。
- 【▲】 前の一覧を表示します。 最初の一覧のときは、表示は変わりません。
- 【▼】 次の一覧を表示します。 最後の一覧のときは、表示は変わりません。



<u>WIRES-X サーバー(INT NEWS)のメッセージを見る</u>

当社が WIRES-X サーバーで提供しているメッセージ(テキスト)を、本機で見ることが できます。

- ローカルノードにタッチします。
 インターネット上のノードやルームにタッチして操作 することもできます。その場合は手順3に進みます。
- LOCAL NEWS に表示されているローカルノード名 にタッチします。
 データの取得に成功すると、ローカルノードの ニュース機能のメニューリストが表示されます。
 《ここは前項の手順3と完全に同一の文章》
- 3.【INT NEWS】にタッチします。 WIRES-X サーバーのメニューが表示されます。

【NEWS STATION】にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。

- 5. 【MESSAGE】にタッチします。
 - メッセージデータの取得に成功すると、メッセージの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。





 内容を表示するメッセージにタッチします。
 メッセージデータが取り込まれ、メッセージの内容 が表示されます。



7. [BACK] キーを押すと、データの一覧に戻ります。

インターネット上のノードやルームのメッセージを見る

 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



"ローカルノードのメッセージを見る"(20 ページ)の手順3~7に従ってデータを取り込みます。

画像を見る

ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームが送受信した画像データを、 本機で見て、また保存することができます。

<u>ローカルノードの画像を見る</u>

- 1. "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~4に従って、デー タの種類を選ぶ画面を表示します。
- 2. **[PICT]**にタッチします。
 - 画像データの一覧が表示されます。
 - 登録されている画像データが新しい順に表示されます。
- 見る画像データにタッチします。
 確認のメッセージが表示されます。
- 4. 【OK】にタッチします。
 - 画像データの受信が始まり、"Waiting"が表示されます。
 - 画像データの受信が完了すると、取り込んだ画像が表示されます。
 - •対応していない形式のために画像が表示できなかった場合は、"NOT COMPLETED"と表示され、画像データの一覧に戻ります。
- 5. 画像データを本機の microSD メモリーカードに保存するには、【SAVE】にタッチ します。
 - microSD カードの空き容量が足りないために画像が取り込まれなかった場合は "Memory is full"と表示され、画像データの一覧に戻ります。
- (OK)にタッチします。
 データの一覧に戻ります。

<u>WIRES-X サーバー(INT NEWS)の画像を見る</u>

当社が WIRES-X サーバーで提供している画像を本機で見て、また保存することができます。

- "WIRES-X サーバー(INT NEWS)のメッセージを見る"(22ページ)の手順1~ 4に従って、INT NEWS のデータの種類を選ぶ画面を表示します。
- "ローカルノードの画像を見る"(23ページ)の手順2~6に従って、画像デー タを表示または保存します。

インターネット上のノードやルームの画像を見る

 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



- "ローカルノードの画像を見る"(23ページ)の手順2~5に従って、画像デー タを取り込みます。
 - 内容を表示している画面で [**DISP**] キーを押すと、データが書き込まれたときの送信元の 位置情報を表示できます。
 - 各画面で [BACK] キーを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

i

カテゴリーリストやデータの一覧を表示しているときでも、PTT スイッチを押して接続中のインターネット上のノードまたはルームへ音声を送信して通信をすることができます。

保存したデータをあとから見る

本機に保存したデータはあとから確認することもできます。

|**i**|

WIRES-X に接続していない通常画面の場合は、【F MW】→【LOG】にタッチして、本機に保 存されているメッセージや画像を見ることができます。

- "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~2に従って、デー タの種類を選ぶ画面を表示します。
- 【LOG】にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。

- 3. [MESSAGE] または [PICT] にタッチします。
 - データの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。
- ・この画面で【**VOICE】**にタッチすると、本機でmicroSDメモリーカードに録音した音声 ファイルの再生ができます。

ニュース機能の VOICE 音声データは本機に取り込むことはできません。

- 内容を表示するデータにタッチします。
 メッセージの内容、または画像が表示されます。
- 5. [BACK] キーを押すと、データの一覧に戻ります。

取り込んだデータを整理する

<u>データを削除する</u>

- "保存したデータをあとから見る"の手順1~5に従って、メッセージの内容または 画像を表示します。
- [DEL]にタッチします。
 確認のメッセージが表示されます。

(OK)にタッチします。
 データが削除され、データの一覧に戻ります。



FWD

REPL

DEL





音声メッセージを聞く

i

ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームが送受信した音声のデータ を、再生して聞くことができます。

音声データは次の2つのカテゴリーに分かれています。

EMERGENCY: 緊急の情報。ノードやルームでの設定により、情報が登録 されてから2時間は5分間隔で接続中のノードやルーム に強制配信されます。

NEWS STATION: 通常のメッセージ。ノードやルームで削除しないかぎり、 いつでも聞くことができます。

ニュース機能の VOICE 音声データは本機に取り込むことはできません。

ローカルノードの緊急の音声メッセージを聞く

- "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~3に従って、ロー カルノードのメニューリストを表示します。
- 2. **[EMERGENCY]**にタッチします。
 - データの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。
 - 登録から2時間以内のデータは点滅表示されます。



- 3. 再生する音声メッセージにタッチします。
 - ・ 音声の再生が始まり、"DOWNLOAD"が表示され ます。
 - 再生が終わると、データの一覧に戻ります。

ローカルノードの通常の音声メッセージを聞く

- 1. "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~5に従って、デー タの種類を選ぶ画面を表示します。
- 2. 【VOICE】にタッチします。
 - データの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。



音声の再生中に [DISP] キー押すと、音声が録音されたときの送信元の位置情報を表示できます。

- 3. 再生する音声にタッチします。
 - ・ 音声の再生が始まり、"DOWNLOAD"が表示されます。
 - 再生が終わると、データの一覧に戻ります。



音声の再生中に [**DISP**] キー押すと、音声が録音されたときの送信元の位置情報を表示できます。

WIRES-X サーバー(INT NEWS)の通常の音声メッセージを聞く

- "WIRES-X サーバー(INT NEWS)のメッセージを見る"(22ページ)の 手順1~4に従って、データの種類を選ぶ画面を表示します。
- 2. 【VOICE】にタッチします。
 - データの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。



- 3. 再生する音声メッセージにタッチします。
 - ・ 音声の再生が始まり、"DOWNLOAD"が表示されます。
 - 再生が終わると、データの一覧に戻ります。

インターネット上のノードやルームの緊急の音声メッセージを聞く

 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



- "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順3~4に従って操作します。
- 3. 【EMERGENCY】にタッチします。
 - データの一覧が表示されます。
 - 登録されているデータが新しい順に表示されます。
 - 登録から2時間以内のデータは点滅表示されます。
- 4. 再生する音声にタッチします。
 音声の再生が始まり、"DOWNLOAD"が表示されます。
 再生が終わると、接続先のメニューリストに戻ります。

 音声の再生中に [DISP] キー押すと、音声が録音されたときの送信元の位置情報を表示できます。

<u>インターネット上のノードやルームの通常の音声メッセージを聞く</u>

 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



 2. "ローカルノードの通常の音声メッセージを聞く" (26ページ)の手順2~3に従って、音声を再 生します。

メッセージや画像を送る

本機に挿入した microSD メモリーカードに保存されているメッセージ(テキスト)や 画像を、ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームに送ることができま す。メッセージは、新たに入力して送ることもできます。

- i
- microSDメモリーカードについては取扱説明書<基本編>"microSDメモリーカード を使う"を参照してください。
- オブションのカメラ付スピーカーマイク "MH-85A11U" で撮影した写真を送ることもできます。写真の撮影については取扱説明書 < 基本編 > の "写真を撮影する スナップショット機能" を参照してください。

<u>ローカルノードにメッセージを作成して送る</u>

- "ローカルノードのメッセージを見る" (20 ページ)の手順1~4 に従って、 UPLOAD(送信)または DOWNLOAD(受信)を選ぶ画面を表示します。
- 2. 【UPLOAD】にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。

3. 【**MESSAGE**】にタッチします。 データの一覧が表示されます。

4. 【NEW】にタッチします。

- [EDIT]にタッチします。 画面にタッチして最大 80 文字のメッセージを入力し ます。
- (BACK)キーを長押しします。
 入力した内容を確認する画面が表示されます。





7. 【UPLOAD】にタッチします。

i

- メッセージの送信が始まります。
- メッセージが受け付けられると、データの一覧に戻ります。



文字入力画面で【定型】にタッチすると、登録されている 43 個の定型文からメッセージが選択 できます。

1	QRM	16	Merry Christmas!	31	OK!
2	QRP	17	レンラク クタ゛サイ	32	NG!
З	QRT	18	MSG オクッテ	33	リョウカイ!
4	QRX	19	PICT オクッテ	34	י עא ״ב
5	QRZ	20	マタ MSG オクルネ	35	ダイジョウブ!
6	QSY	21	マタ PICT オクルネ	36	モウスコシマッテテネ
7	アリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ	22	オクレマス	37	イマ QSO デ゛キナイ
8	オハヨウコ゛サ゛イマス	23	シ゛ュウタイテ゛ オクレマス	38	モウシワケアリマセン
9	オツカレサマテ゛ス	24	スク゛イキマス	39	ヨロシクオネカ゛ イシマス
10	オヒサシフ゛リテ゛ス	25	マッテマス	40	ヘンコウシマス
11	コンニチハ	26	ムカエニキテ!	41	チュウシシマス
12	אע ״אעב	27	カ゛ンハ゛ッテ !!	42	エンキシマス
13	オヤスミナサイ	28	Thank you!	43	シキュウ
14	Happy birthday!	29	ፖሀታ ጉታ		
15	A HAPPY NEW YEAR	30	ጋ゛ メンナサイ		

保存されているメッセージまたは画像をローカルノードに送る

- 1. "**ローカルノードにメッセージを作成して送る**" (29 ページ)の手順1~2 に従っ て、データの種類を選ぶ画面を表示します。
- [MESSAGE]または[PICT]にタッチします。
 データの一覧が表示されます。
- 送信するメッセージ、または画像にタッチします。
 内容が表示されます。
- 4. メッセージの場合は【UPLOAD】にタッチ、画像の場合は【FWD】にタッチします。
 - データが正常に受信されると"COMPLETED"と表示され、データの種類を選ぶ 画面に戻ります。

インターネット上のノードやルームにメッセージを作成して送る

- 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニューリストが表示されます。
- [NEWS STATION]にタッチします。
 UPLOAD(送信)または DOWNLOAD(受信)を選ぶ画面が表示されます。
- 【UPLOAD】にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。
- "ローカルノードにメッセージを作成して送る"(29ページ)の手順3~7に 従って、メッセージを作成して送ります。

保存されているメッセージまたは画像をインターネット上のノードやルームに送る

- 前項の"インターネット上のノードやルームにメッセージを作成して送る"の手順
 3に従って、データの種類を選ぶ画面を表示します。
- 2. "保存されているメッセージまたは画像をローカルノードに送る" (30 ページ)の 手順 2 ~ 4 に従って、データを選んで送ります。

音声メッセージを送る

マイクロホンに向かって話した音声を、データとしてローカルノードまたはインター ネット上のノードやルームに送ることができます。

音声データは次の2つのカテゴリーに分かれています。

- EMERGENCY: 緊急の情報。ノードやルームでの設定により、情報が登録 されてから2時間は5分毎に接続中のノードやルームに 強制配信されます。
- NEWS STATION: 通常のメッセージ。ノードやルームで削除しないかぎり、 いつでも聞くことができます。

ローカルノードに緊急の情報を送る

- 1. "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~3に従って、ロー カルノードのメニューリストを表示します。
- DIAL ツマミをまわして [EMERGENCY] を選択します。



3. PTT スイッチを押すと、ビープ音が鳴って"EMG UPLOAD?"と確認画面が表示されます。緊急の情報を送る場合は、そのまま PTT スイッチを押し続けると、ビープ音が3回鳴った後に画面の表示が"UPLOAD"に変わり送信状態となります。マイクに向かってメッセージを話します。 録音可能な時間は、最大1分間です。1分を越えた部分の音声は保存されません。

- 話が終わったら PTT スイッチを放します。
 メッセージが受け付けられると"COMPLETED"と表示され、ローカルノードの メニューリストに戻ります。
- ローカルノードに通常の音声メッセージを送る
- "ローカルノードのメッセージを見る"(20ページ)の手順1~4に従って、 UPLOAD(送信)または DOWNLOAD(受信)を選ぶ画面を表示します。
- 【UPLOAD】にタッチします。
 データの種類を選ぶ画面が表示されます。

- 3. DIAL ツマミをまわして [VOICE] を選択します。
- PTT スイッチを押しながら、マイクに向かってメッセージを話します。
 録音可能な時間は、最大1分間です。1分を越えた部分の音声は保存されません。
- 5. 話が終わったら PTT スイッチを放します。
 メッセージが受け付けられると "COMPLETED" と表示され、データの種類を選ぶ 画面に戻ります。

インターネット上のノードやルームに緊急の情報を送る

 接続先のノードまたはルームにタッチします。
 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



2. "**ローカルノードに緊急の情報を送る**"(31 ページ)の手順2~5に従って、メッ セージを送ります。

<u>インターネット上のノードやルームに通常の音声メッセージを送る</u>

- "インターネット上のノードやルームにメッセージを作成して送る"(31 ページ) の手順1~2に従って、UPLOAD(送信)または DOWNLOAD(受信)を選ぶ画面 を表示します。
- "ローカルノードに通常の音声メッセージを送る"(32ページ)の手順2~5に 従って、メッセージを送ります。







WIRES-X セットモード一覧

メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時設定)
1 RPT/WIRES 周波数	レピーター /WIRES-X の運用 周波数の設定	MANUAL / PRESET
	プリセット周波数の設定	144.000 ~ 146.000 145.780
		430.000 ~ 440.000 438.980
2 検索表示順 設定	ノード / ルーム一覧の表示順 の設定	HISTORY / ACTIVITY
3 CATEGORY タグ編集	カテゴリー名の編集	C1 ~ C5
4 ROOM/NODE 削除	登録されたノード / ルームの 削除	C1 ~ C5 1 ~ 20 件
5 DG-ID	WIRES-X モードでローカル ノードに接続する DG-ID 設定	01 ~ 99 / AUTO

WIRES-X セットモードを使う

レピータ / WIRES-X の運用周波数の設定

[X] キーを押してローカルノードを探すときに、常にプリセットした周波数を使用する ように設定できます。

- 1. [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [1 RPT/WIRES 周波数] にタッチ
- DIAL ツマミをまわして、"MANUAL" または "PRESET"を選択します。
 - MANUAL: 本機の現在の周波数でローカルノード を探します。
 - PRESET: 常にプリセットした周波数でローカル ノードを探します。

工場出荷時設定は"MANUAL"です。

- 3. "**PRESET**"を選択して [**DISP**] キーを押します。 プリセット周波数を選ぶ画面が表示されます。
- DIAL ツマミをまわして、プリセットする周波数を 設定します。
 - •【BAND】にタッチすると、プリセット周波数の バンド (144MHz 帯 /430MHz 帯)が切り替わり ます。
 - •工場出荷時設定:145.780MHz、438.980MHz
- 5. PTT スイッチを押すと、通常画面に戻ります。





ノード / ルーム一覧の表示順の設定

カテゴリーの表示中にインターネット上の接続先をソートする条件を設定します。

- [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [2 検索表示順 設定] にタッチ
- 2. DIAL ツマミをまわして、"HISTORY" または "ACTIVITY"を選ぶ
 - **HISTORY**: 自局が接続した時期が遅い順に、接 続先を表示します。
 - ACTIVITY: 接続中のノードが多い順に、ルーム を表示します。また、ノードはルー ムのあとに表示します。



3. PTT スイッチを押すと、通常画面に戻ります。

カテゴリー名の編集

ノードやルームを登録できる5つのカテゴリーに、16文字までの名前をつけることができます。

詳細は"ノードやルームを登録する" (16 ページ)を参照してください。

<u>登録されたノード / ルームの削除</u>

5 つのカテゴリーに登録したノードやルームを消去できます。

- [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [4 ROOM/NODE 削除] にタッチ
- DIAL ツマミをまわしてカテゴリーを選択して、
 [DISP] キーを押します。

DIAL ツマミをまわして削除するノードまたはルームを選択して、[DISP] キーを押します。
 確認画面が表示されます。



JQ1YBG-ND JA1YOE-ROOM12345

4. 「**OK**]にタッチします。

選択したノードまたはルームが削除されます。

5. PTT スイッチを押すと、通常画面に戻ります。

ノード局に接続する DG-ID の設定

[**X**] キーを押してローカルノード局に接続する時に使用される、WIRES-X の DG-ID 番号を設定します。

- 1. [DISP] キーを長押し → [WIRES-X] → [5 DG-ID] にタッチ
- 2. **DIAL** ツマミをまわして接続したいノード局の DG-ID 番号を選択します。
 - **01~99**: 設定した DG-ID 番号に一致するノード 局のみ接続できます。
 - AUTO: DG-ID 番号が"OO" に設定されている オープンノード局に接続できます。

工場出荷時設定:AUTO

3. PTT スイッチを押すと、通常画面に戻ります。





本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、 当社カスタマーサポートにお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート 電話番号 0120-456-220 受付時間 平日9:00~12:00、13:00~18:00

八重洲無線株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル